

Bruksanvisning till Vilstol / Solstol Aluminium

Innan du börjar använda denna produkt, är det nödvändigt att läsa följande säkerhetsanvisningar.

Observera! Vilstolen ska vikas ihop och öppnas endast av vuxna. Rörliga delar av ramen kan skada.

Avsedd användning: 1 vuxen


Förpackning: PE-FOLIE

Råvaran - aluminium, stål / pulverlackerat

Stoppning - polyestertyg 200-250gr

Maximal belastning – 160kg

Kategori - fritidsstol avsedd för användning på offentliga platser



Bruksanvisning:

1. Vilstolen ska placeras på en jämn yta (produkten bör användas endast på ett horisontellt underlag).
2. Ta vilstolen ur plastförpackningen.
3. Dra ut två ramar.
4. Placera på en jämn yta.
5. Kolla positionen av bakre stång (rör) i vilstolens glidlägesjustering.
6. Positionen av stången i vilstolens glidlägesjustering måste vara samma på båda sidor.
7. Stången i rätt position gör det omöjligt att ändra vilstolen läge när stolen används.
8. Vilstolen kan användas nu.

Det är förbjudet att:

Stå på vilstolens ram eller stoppning.

Flytta eller lyfta vilstolen med människor sittande på den eller föremål liggande på den.

I händelse av produktfel, sprickor av stoppning på sätet eller av bärande delar uppstår sluta använda produkten och kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Får endast användas av barn under tillsyn av en vuxen. Gravida kvinnor bör vara särskilt försiktiga vid användning av vilstolen eftersom det är svårt att lyfta sig från vilstolen. Vilstolen ska inte användas av berusade personer. Det är förbjudet att sätta ben eller händer mellan sidoytor av bärande konstruktion vid öppning, ihopvikning eller användning.

Obs: Bevara för senare användning, läs noga.